



UA

## ФЕН ДЛЯ ВОЛОССЯ

Інструкція з експлуатації

RU

## ФЕН ДЛЯ ВОЛОС

Инструкция по эксплуатации

## POWER PRO HD2200



Дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Благодарим Вас за Ваш выбор!

## СПИСОК ЧАСТИН



1. Насадка-концентратор
  2. Корпус
  3. Повітrozабірник
  4. Кнопка подавання холодного повітря.
  5. Перемикач швидкостей
  6. Перемикач температури
  7. Петля для підвішування
- 220-240 В, 50/60 Гц, 2200 Вт
  - 2 швидкості і 3 режими нагрівання
  - Захист від перегрівання

## ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

1. Повністю розмотайте шнур.
2. Переконайтесь, що перемикач встановлено у положення «0» або «ВІКЛ» («OFF»).
3. Вставте вилку в джерело живлення.
4. Виберіть бажану швидкість за допомогою перемикача швидкості.
5. Вимкніть прилад, від'єднайте його від джерела живлення і дайте йому повністю охолонути.

## НАЛАШТУВАННЯ ШВІДКОСТІ ТА СТУПЕНЯ НАГРІВАННЯ

Перемикач швидкостей: 0-I-II  
 (0=ВІКЛ, I=низька швидкість,  
 II=висока швидкість)

Перемикач температури: 0-I-II  
 (0=холодне повітря, I=тепле повітря,  
 II=гаряче повітря)

Кнопка подавання холодного повітря:  
 Миттєве подавання холодного повітря.

## ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ВИКОРИСТАННЯ

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням.
- Перед першим підключенням приладу перевірте, чи співпадає напруга, зазначена на етикетці, з мережовою напругою у вашому будинку.
- Завжди відключайте прилад від електромережі перед очищеннем та коли прилад не використовується.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або інші рідини.
- Не використовуйте прилад безпосередньо біля ванни, душу або басейну.
- Не розпилюйте аерозольні продукти, коли фен функціонує.
- Діти повинні перебувати під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
- Не використовуйте інші насадки крім тих, які входять у комплект постачання.
- Ніколи не переносять або не підвішуйте прилад за шнур.
- Не користуйтесь феном після виникнення несправності або пошкодження шнура.
- Не намагайтесь ремонтувати, встановлювати або замінювати деталі у приладі. Проводьте ремонт неправного приладу в найближчому сервісному центрі.
- Тримайте ваше волосся подалі від отвору повітrozабірника. Не допускайте потрапляння пилу і пуху на

фільтр повітrozабірника.

- Не накривайте повітrozабірник або отвір для випуску повітря, інакше фен може перегрітися.

Імпортер: ТОВ «САВ-Дістрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119.

Виробник: BADA Hardware Electric Appliances Co.,Ltd. Adress: Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment Zone, Jieyang City, Guangdong Province, China. (БАДА Хардвеар Електрік Еплайансес Ко.,ЛТД. Адреса: Марістраль Тангпу, зона Жеянг, місто Жеянг, провінція Гуандун, Китай). Гарантійні зобов'язання: див. в гарантійному талоні. Зберігати в сухому місці, уникати механічних пошкоджень. Срок служби: 3 роки. Номер партії виробництва ідентифікується за датою виготовлення. Дата виготовлення: 08.08.2018.

## СПИСОК ЧАСТЕЙ



1. Насадка-концентратор
  2. Корпус
  3. Воздухозаборник
  4. Кнопка подачи холодного воздуха
  5. Переключатель скоростей
  6. Переключатель температуры
  7. Петля для вешания
- 220-240 В, 50/60 Гц, 2200 Вт
  - 2 скорости и 3 режима нагрева
  - Защита от перегрева

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Полностью размотайте шнур.
2. Убедитесь, что переключатель установлен в положение «0» или «Выкл» («OFF»).
3. Вставьте вилку в источник питания.
4. Выберите желаемую скорость с помощью переключателя скорости.
5. Выключите прибор, отсоедините его от источника питания и дайте ему полностью остыть.

## НАСТРОЙКА СКОРОСТИ И СТЕПЕНЬ НАГРЕВА

Переключатель скоростей: 0-I-II  
(0=Выкл, I=низкая скорость, II=высокая скорость)

Переключатель температуры: 0-I-II  
(0=холодный воздух, I=теплый воз-

дух, II=горячий воздух)

Кнопка подачи холодного воздуха:  
Мгновенная подача холодного воздуха.

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.
- Перед первым подключением прибора проверьте соответствие напряжения, указанного на этикетке, сетевому напряжению в вашем доме.
- Всегда отключайте прибор от электросети перед очисткой и когда прибор не используется.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не распыляйте аэрозольные продукты, когда фен функционирует.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Не используйте другие насадки кроме тех, которые входят в комплект поставки.
- Никогда не переносите или не подвешивайте прибор за шнур.
- Не пользуйтесь феном после возникновения неисправности или повреждения шнура.
- Не пытайтесь ремонтировать, устанавливать или заменять детали в приборе. Производите ремонт неисправного прибора в ближайшем сервисном центре.
- Держите ваши волосы подальше от отверстия воздухозаборника. Не допускайте попадания пыли и пуха на фильтр воздухозаборника.

- Не закрывайте воздухозаборник или отверстие для выпуска воздуха, иначе фен может перегреться.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибушн»,  
ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119.

Производитель: BADA Hardware  
Electric Appliances Co., Ltd. Adress:  
Tangpu Thoroughfare, Jieyang Testment  
Zone, Jieyang City, Guangdong Province,  
China. (БАДА Хардвеар Електрик Епла-  
йансес Ко.,ЛТД. Адресс: Магистраль  
Тангпу, зона Жеянг, город Жеянг, про-  
винция Гуандун, Китай). Гарантийные  
обязательства: см. в гарантийном  
талоне. Хранить в сухом месте, избе-  
гать механических повреждений. Срок  
службы товара: 3 года. Номер партии  
идентифицируется по дате производ-  
ства. Дата производства: 08.08.2018.

