



ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЧАЙНИК

Інструкція з експлуатації



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК

Инструкция по эксплуатации

DKG-488



Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте уважно та збережіть всі ці інструкції.
2. Для додаткового захисту рекомендується використовувати розетку з номінальним струмом 10 А. Щоб уникнути перевантаження електричного кола, не використовуйте інші пристрої високої потужності у тому самому електричному колі.
3. Не наливайте воду в чайник, якщо він перебуває на підставці; витирайте насухо залишки води на дні корпусу, перш ніж поставити чайник на підставку електроживлення.
4. Під час користування приладом ніколи не залишайте його без нагляду.
5. Якщо під час користування приладом поруч перебувають діти або особи з обмеженими фізичними можливостями, необхідно забезпечити суворий нагляд за ними.
6. Електричний чайник повинен працювати на рівній поверхні. Не ставте цей прилад на поверхню або поруч з газовими чи електричними нагрівальними пристроями, або на верхню поверхню інших електроприладів.
7. Не торкайтеся гарячих поверхонь, користуйтеся рукою. Будьте обережними, оскільки гаряча пара може виходити через носик або з-під кришки чайника, особливо під час доливання води. Не знімайте кришку під час кипіння води в чайнику.
8. Не застосовуйте чайник для нагрівання будь-яких інших речовин, ніж вода. Не наливайте в чайник воду вище позначки максимуму «тах». Не вмикайте чайник, якщо рівень води в ньому менший, ніж мінімальний.
9. Не допускайте звисання шнура електроживлення через край столу або контакту шнура з гарячими поверхнями. Надлишок електричного шнура завжди зберігайте у відсіку підставки.
10. Ніколи не занурюйте будь-яку частину приладу у воду чи іншу рідину. Для функціонування приладу не застосовуйте подовжувач, якщо цей подовжувач не перевірено кваліфікованим електриком. Підключайте цей прилад безпосередньо до розетки (лише зі змінним струмом), напруга в якій відповідає величині напруги, зазначеній на приладі.
11. Якщо шнур електроживлення пошкоджено, його необхідно обов'язково замінити, звернувшись до виробника або його авторизованих фахівців.
12. Завжди відключайте прилад від електромережі за таких обставин: відсутність води в чайнику, заливання води в чайник, перед очищенням чайника або його перенесенням.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб уникнути ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не знімайте нижню кришку на корпусі приладу чи підставці.

13. Не застосовуйте інші підставки, а лише ту, яка постачається в комплекті з приладом. Застосування будь-яких аксесуарів, не рекомендованих виробником приладу, може спричинити виникнення пожежі, ураження електричним струмом або тілесні ушкодження.

14. Не вставляйте будь-які предмети у щілини чи отвори на корпусі чайника.

15. Цей прилад призначений тільки для побутового застосування. Не користуйтеся ним за межами приміщень.

16. Цей прилад не призначений для користування особами (і дітьми також) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або відсутністю досвіду і знань, крім випадків, коли особа, відповідальна за їхню безпеку, забезпечить їм нагляд або надасть інструкцію щодо безпечного способу користування приладом.

17. Діти повинні перебувати під наглядом, що забезпечить умови, за яких вони не будуть гратися з приладом.

18. Для цього чайника можна застосовувати лише ту підставку, яка постачається в комплекті з приладом.

19. Цей прилад призначений для застосування в побутових і подібних умовах, зокрема:

- В кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших типах робочих приміщень;
- У замських будинках;
- Клієнтами у готелях, мотелях та інших закладах проживання;
- У міні-готелях типу «ночівля та сніданок».

Будь ласка, дотримуйтесь вищезазначених запобіжних заходів!

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ

У разі користування чайником вперше або тривалого періоду невикористання рекомендовано залити в чайник свіжу водопровідну воду до максимальної позначки, закип'ятити і злити воду щонайменше 2 рази, щоб очистити чайник від будь-яких крихтих часток. Не пийте цю воду.

1. Щоб відкрити кришку, потягніть фіксатор на кришці назад;

2. Щоб налити воду в чайник, зніміть його з підставки. Налийте в чайник воду, але не менше, ніж до мінімальної позначки, та не більше, ніж до максимальної позначки. Закрийте кришку; поставте чайник на підставку;

3. Підключіть штепсельну вилку до розетки, увімкніть чайник, натиснувши кнопку. Засвітиться світловий індикатор, що свідчить про перебіг процесу нагрівання;
4. Чайник вимкнеться автоматично після закипання води, при цьому вимкнеться також і світловий індикатор;
5. Зніміть чайник з підставки і ви можете наливати воду з чайника.

ПРИМІТКА: Ніколи не допускайте нагрівання чайника в разі відсутності в ньому води, недостатньої кількості води (нижче мінімального рівня) або надмірної кількості води (вище максимального рівня).

ОЧИЩЕННЯ

Щоб продовжити строк експлуатації чайника, будь ласка, регулярно очищайте мінеральні відкладення, що утворюються в чайнику.

Перед очищенням чайника завжди витягайте штепсельну вилку з розетки та залиште чайник охолонути.

Не застосовуйте хімічні речовини, дротяні вітри або абразивні засоби для очищення зовнішньої та внутрішньої поверхні чайника, оскільки ці засоби можуть залишити подряпини на поверхні або знебарвити колір поверхні приладу.

Способи очищення:

1. Налийте в чайник 0,5 л білого оцту, додайте води до максимальної позначки; залиште настоятися упродовж 1 години;
2. Вилийте розчин із чайника. Витріть залишки вологою ганчіркою;
3. Залийте в чайник чисту воду, доведіть до кипіння та вилийте воду. Повторіть цю процедуру, чайник буде готовий до подальшої експлуатації;
4. За необхідності повторіть ці операції кілька разів поспіль;
5. Поверхню чайника слід протерти вологою ганчіркою, а потім відполірувати м'якою сухою ганчіркою;
6. Потягніть за верхню частину фільтрувального елемента і витягніть його вгору. Промийте його чистою водою та висушіть, перш ніж встановити знову в чайник.

УВАГА

Якщо Ви не здійснили своєчасне видалення накипу, гарантійне обслуговування може бути припинене.

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача. Імпортер: ТОВ «САВ-Дистрибьюшн», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, 04119. Виробник: CIXI FEIYAN APPLIANCE CO.,LTD. Адреса: Pengqiao Industry Zone, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Сіксі Фейян Епланс Ко., Лтд. Адреса: Китай, провінція Жежьян, Сіксі, Хенге, Пенгкяо Індастрі). Дата виготовлення: 10.01.2019. Серійний номер вказано на виробі.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте внимательно и сохраните все эти инструкции.
2. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать розетку с номинальным током 10 А. Чтобы избежать перегрузки электрической цепи, не используйте другие устройства высокой мощности в той же электрической цепи.
3. Не наливайте воду в чайник, если он находится на подставке; вытирайте насухо остатки воды на дне корпуса, прежде чем поставить чайник на подставку электропитания.
4. При пользовании прибором никогда не оставляйте его без присмотра.
5. Если во время пользования прибором рядом находятся дети или лица с ограниченными физическими возможностями, необходимо обеспечить строгий присмотр за ними.
6. Электрический чайник должен работать на ровной поверхности. Не ставьте это устройство на поверхность или рядом с газовыми или электрическими нагревательными устройствами, или на верхнюю поверхность других электроприборов.
7. Не прикасайтесь к горячим поверхностям, пользуйтесь ручкой. Будьте осторожны, так как горячий пар может выходить через носик или из-под крышки чайника, особенно при доливании воды. Не снимайте крышку во время кипения воды в чайнике.
8. Не используйте чайник для нагрева любых других веществ, кроме воды. Не наливайте в чайник воду выше отметки максимума «max». Не включайте чайник, если уровень воды в нем меньше, чем минимальный.
9. Не допускайте свисания шнура электропитания через кромку стола или контакта шнура с горячими поверхностями. Избыток электрического шнура всегда храните в отсеке подставки.
10. Запрещается погружать любую часть прибора в воду или другую жидкость. Для функционирования прибора не применяйте удлинитель, если этот удлинитель не проверен квалифицированным электриком или работником сервисной службы. Подключайте прибор непосредственно к розетке (только с переменным током), напряжение в которой соответствует величине напряжения, указанной на приборе.
11. Если шнур электропитания поврежден, его необходимо обязательно заменить, обратившись к производителю или его авторизованным специалистам.
12. Всегда отключайте прибор от электросети

при следующих обстоятельствах: отсутствие воды в чайнике, заливание воды в чайник, перед очисткой чайника или его переноской.

13. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не снимайте нижнюю крышку на корпусе прибора или подставки.

14. Не используйте другие подставки, а только ту, которая поставляется в комплекте с прибором. Применение любых аксессуаров, не рекомендованных производителем прибора, может привести к возникновению пожара, поражению электрическим током или телесным повреждениям.

15. Не вставляйте любые предметы в щели или отверстия на корпусе чайника.

16. Этот прибор предназначен только для бытового применения. Не пользуйтесь им вне помещений.

17. Этот прибор не предназначен для пользования лицами (и также детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, обеспечит им надзор или предоставит инструкцию по безопасному способу пользования прибором.

18. Дети должны находиться под наблюдением, что обеспечит условия, при которых они не будут играть с прибором.

19. Для этого чайника можно применять только ту подставку, которая поставляется в комплекте с прибором.

20. Этот прибор предназначен для применения в бытовых и подобных условиях, в частности:

- В кухнях для персонала в магазинах, офисах и других типах рабочих помещений;
- В загородных домах;
- Клиентами в гостиницах, отелях и других учреждениях для проживания;
- В мини-отелях типа «ночлег».

Пожалуйста, соблюдайте вышеупомянутые меры предосторожности!

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

В случае пользования чайником в первый раз или после длительного периода неиспользования рекомендуется залить в чайник свежую водопроводную воду до максимальной отметки, вскипятить и слить воду не менее 2 раз, чтобы очистить чайник от любых мелких частиц. Не пейте эту воду.

1. Чтобы открыть крышку, потяните фиксатор на крышке назад;

2. Чтобы налить воду в чайник, снимите его с подставки. Налейте в чайник воду, но не менее чем до минимальной отметки, и не более чем до максимальной отметки. Закройте крышку; поставьте чайник на подставку;
3. Подключите сетевую вилку к розетке, включите чайник, нажав кнопку. Загорится световой индикатор, свидетельствующий о ходе процесса нагрева;
4. Чайник выключится автоматически после закипания воды, при этом выключится также и световой индикатор;
5. Снимите чайник с подставки и можно наливать воду из чайника.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не допускайте нагрева чайника в случае отсутствия в нем воды, недостаточного количества воды (ниже минимального уровня) или избыточного количества воды (выше максимального уровня).

ОЧИСТКА

Чтобы продлить срок эксплуатации чайника, пожалуйста, регулярно очищайте минеральные отложения, образующиеся в чайнике.

Перед очисткой чайника всегда вынимайте вилку из розетки и оставьте чайник остывать.

Не используйте химические вещества, проволочные мочалки или абразивные средства для очистки внешней и внутренней поверхности чайника, поскольку эти средства могут оставить царапины на поверхности или обесцветить цвет поверхности прибора.

Способы очистки:

1. Налейте в чайник 0,5 л белого уксуса, добавьте воды до максимальной отметки; оставьте настояться в течение 1 часа;
2. Вылейте раствор из чайника. Вытрите остатки влажной тряпкой;
3. Залейте в чайник чистую воду, доведите до кипения и вылейте воду. Повторите эту процедуру, чайник будет готов к эксплуатации;
4. При необходимости повторите эти операции несколько раз подряд;
5. Поверхность чайника следует протереть влажной тряпкой, а затем отполировать мягкой сухой тряпкой;
6. Потяните за верхнюю часть фильтрующего элемента и вытяните его вверх. Промойте его чистой водой и высушите, прежде чем установить снова в чайник.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Импортер: ООО «САВ-Дистрибьюшн», ул. Дорогожицкая, 1, г. Киев, 04119. Производитель: CIXI FEIYAN APPLIANCE CO.,LTD. Адреса: Pengqiao Industry Zone, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China (Сикси Фейян Эплаенс Ко., Лтд. Адрес: Китай, провинция Жежъян, Сикси, Хенге, Пенгкяо Индастри). Дата производства: 10.01.2019. Серийный номер указан на изделии.

